ACOMETIDAS SIN
ZANJA (CON TOPO)

inserción de la tubería
por tracción manguera
enganche manguera
topo a tubería a instalar

FINAL PASO TOPO